

Инструкция по прошивке. Протестировано на ОС Windows XP 32-bit. Пожалуйста обратите внимание, что прошивка любого устройства это всегда риск.


Если Вы не уверены в том что Вы делаете или прошить устройство не получается, пожалуйста обращайтесь в наш сервисный центр: <http://www.iconbit.ru/service/>

Внимание! Сохраните все Ваши данные, после прошивки все данные будут удалены!


1. Выполните запуск файла LiveSuitPack105_ex.exe.




Дополнительные файлы будут распакованы в эту же папку. Выполните запуск LiveSuit.exe




2. Нажмите SelectImg и выберите файл прошивки iconbit_140308.img




3. Подключите видеорегистратор к ПК с помощью USB-miniUSB кабеля. Выберите режим USB_Disk (нажмите на кнопку REC). Ждите пока устройство определится в системе. При необходимости установите драйвер из папки UsbDriver.
4. Нажмите SysUpdate. Для продолжения нажмите Да (Yes).



Видеорегистратор выключится. При появлении следующего сообщения нажмите Да (Yes)




для прошивки включая режим форматирования. Снова нажмите Да (Yes).




Процесс запущен.

5. Не прерывайте процесс ждите завершения...



По завершении процесса вы увидите сообщение «Update success».



Видеорегиистратор включится, отключите его от ПК и закройте программу прошивки.