



Инструкция по обновлению прошивок для моделей видео регистраторов iconBIT DVR FHD и iconBIT DVR FHD MK2. При обновлении используйте 32-разрядную ОС Windows XP.

1. Запустите установку программы DirectUSB из файла DirectUSB_Setup_a2s_20090721.exe


Следуйте инструкциям мастера установки.




Выберите «Все равно продолжить»



Установка завершена:




2. Запустите установленную программу DirectUSB и установите соответствующие параметры:




В зависимости от модели видео регистратора выберите соответствующий файл прошивки. Для iconBIT DVR FHD - IBHN3.30.050112_usb.elf, для DVR FHD MK2 - IBHN3.30.050112_usb.elf


3. Подключите видео регистратор iconBIT USB-кабелем к компьютеру. Нажмите и удерживайте кнопку «фото» с изображением фотоаппарата сверху устройства. Не отпуская кнопку «фото» нажмите кнопку «Reset» снизу устройства. После этого отпустите обе кнопки. Откроется мастер установки нового оборудования. Выберите автоматическую установку и нажмите далее, либо выберите папку с установленной программой вручную. Например: C:\Program Files\Ambarella\DirectUSB. При установке драйвера нажмите «Все равно продолжить» в соответствующем окне.




Установка нового оборудования завершена.




4. В программе DirectUSB нажмите кнопку «Connect»




После того как статус изменится на «OK», нажмите кнопку «Erase Flash»




Дождитесь завершения процесса:



Затем нажмите кнопку «Download»



Дождитесь завершения процесса:



Надпись «Firmware Programming Success!» означает успешное завершение процесса прошивки. Отсоедините кабель USB от видео регистратора и компьютера. Перезагрузите устройство нажав на кнопку «Reset». В разделе «Установки» на видео регистраторе iconBIT DVR FHD Вы увидите версию только что обновленной прошивки.