



Инструкция по прошивке электронных книг HDB57LED и HDB77LED. Рекомендуется выполнять процедуру в среде Windows XP. Если Вы не уверены в своих силах, обратитесь в сервисный центр или к продавцу.

Сохраните все необходимые данные перед началом прошивки!


1. Запускаем утилиту RK28BatchUpgrade.exe. Нажимаем на кнопку выделенную красным и выбираем файл прошивки:




2. Временный файл создается автоматически:




Подключаем электронную книгу по USB к компьютеру. Если подключение окрашивается красным, нажмите кнопку «Switch».



Запустится мастер установки оборудования. Выберите «установку из указанного места» и укажите путь к папке Driver\x86\xp




Нажмите далее. Драйвер установлен.



После этого индикатор в программе прошивки сменится на зеленый. Нажмите «Upgrade» для начала процесса прошивки. Нажатием «ОК» подтвердите выполнение.

На снимке ниже завершение процесса прошивки: «Upgrade end, 1 OK, 0 Fail».



Нажмите «Exit» для выхода из программы. Отключите электронную книгу от компьютера. Прошивка завершена.