

Инструкция по прошивке iStor iS608. Протестировано на ОС Windows XP 32-bit. Пожалуйста, обратите внимание, что прошивка любого устройства это всегда риск.

Если Вы не уверены в том что Вы делаете или прошить устройство не получается, пожалуйста обращайтесь в наш сервисный центр: <http://www.iconbit.ru/service/>

Внимание! Рекомендуем сделать резервную копию Ваших данных, выполнить сохранение настроек конфигурации устройства.

КРАЙНЕ ВАЖНО!



Устройство прошивается последовательно по дате прошивок, не пропуская версии, одна за другой. Т.е. первой прошивается версия v20110624, затем версия v20110914, v20111020, v20120118, v20130703. Следующая версия прошивается только при условии, что у Вас предыдущая.



Обновление прошивки производится через веб-интерфейс, для поиска устройства в сети используйте утилиту iSharing Finder.exe

1. Зайти в меню "Настройки"->"Firmware"




2. Выбрать файл обновления iStor-20130703-20120118.zip (архив не распаковывать)





3. Перейти на закладку Version и нажать "Refresh", затем «Update»



Внимание!!! Не прерывать процесс обновления!!!



По завершении обновления нужно заново ввести логин и пароль для входа в веб-интерфейс.