

Порядок обновления прошивки Toucan W.

Определите версию загрузчика (Uboot) и версию прошивки (номер сборки) устройства. Эту информацию Вы найдете в разделе Настройка - О плеере. **В зависимости от версии загрузчика и прошивки Вашего устройства начните обновление с соответствующего раздела**, пропуская разделы в которых описываются более ранние версии. Перед началом прошивки выполните сброс устройства.

Раздел 1.

Ваш Загрузчик (Uboot) ниже версии 0906(20110906), прошивка (номер сборки) ниже 20110909

Прошивка этого загрузчика выполняется СТРОГО с SD карты, с USB флеш процесс не идет.

Определить согласно фото версию устройства. Наличие зеленоватой наклейки с надписью M3V22.... Свидетельствует о принадлежности к V2.2.

V1.51_boot_512

V2.2_boot_512F



В архиве fw_T_W_v0909_(20110909)_SD.zip Вы найдете папку UBOOT_T_W_0906_(20110906)_SD.

1. Скопируйте файл загрузчика update.zip из соответствующей версии Вашего устройства папки на SD карту в корневую директорию.
2. Подключите SD карту к Toucan W. Удерживая кнопку на дне устройства, включите его в сеть. Начнется процесс обновления. Этот процесс может занять несколько минут, не отключайте питание, ждите завершения.
3. После окончания обновления устройство начнет перегреваться, в этот момент выключите питание. Процесс циклический, если питание не отключить устройство начнет обновляться снова. !!! Внимание!!! Важно!!! отключать питание можно только в момент начала перезагрузки, в момент, когда экран инженерного меню сменится «черным» экраном. В противном случае ждите повторного обновления.
4. После отключения питания извлеките SD карту и скопируйте на нее файл прошивки update.zip

из папки FW_T_W_v0909_(20110909)_SD. Подключите SD карту к устройству и просто включите питание. Процесс прошивки продолжится автоматически. Ждите завершения.

Раздел 2.

Ваш Загрузчик (Uboot) версии 0906(20110906), прошивка (номер сборки) версии 20110909

Прошивка этого загрузчика выполняется СТРОГО с SD карты, с USB флеш процесс не идет.

В архиве fw_T_W_v1228_(20111228)_SD.zip или в архиве fw_T_W_v0111_(20120111)_SD.zip Вы найдете папку UBOOT_T_W_1102_(20111102)_SD.

1. Скопируйте архив загрузчика update.zip на SD карту в корневую директорию. Версия самого устройства в данном случае не имеет значения т.к. версия загрузчика выбирается автоматически.
2. Подключите SD карту к Toucan W. Удерживая кнопку на дне устройства, включите его в сеть. Начнется процесс обновления. Этот процесс может занять несколько минут, не отключайте питание, ждите завершения.
3. После окончания обновления устройство начнет перегружаться, в этот момент выключите питание. Процесс циклический, если питание не отключить устройство начнет обновляться снова. !!! Внимание!!! Важно!!! отключать питание можно только в момент начала перезагрузки, в момент, когда экран инженерного меню сменится «черным» экраном. В противном случае ждите повторного обновления. После обновления загрузчика до версии 1102 файлы прошивок должны иметь расширение .img
4. После отключения питания извлеките SD карту и скопируйте на нее файл прошивки update.img из папки FW_T_W_v1228_(20111228) или из папки FW_T_W_v0111_(20120111) на выбор. Подключите SD карту к устройству и просто включите питание. Процесс прошивки продолжится автоматически. Ждите завершения.

Раздел 3.

Ваш Загрузчик (Uboot) версии 1102(20111102), прошивка (номер сборки) версии 20111228

Для обновления прошивки устройства до версии 20120111 обновление загрузчика не требуется.

1. Скопируйте файл прошивки update.img из папки FW_T_W_v0111_(20120111) на SD карту или USB флеш в корневую директорию.
2. Подключите SD карту или USB флеш к Toucan W. Удерживая кнопку на дне устройства, включите его в сеть. Начнется процесс обновления. Этот процесс может занять несколько минут, не отключайте питание, ждите завершения.