



Инструкция по обновлению прошивки для iconBIT Tracker MINI DV-0001T

Утилита проверена на операционных системах Windows XP 32-bit, Windows 7 64-bit.

1. Запускаем файл GPSUpdater.exe
2. Подключаем Tracker MINI по USB к ПК
3. Жмем Next




4. Далее нажимаем Update
5. К сожалению, на разных операционных системах софт может вести себя по-разному. Если вы видите следующую картину:



Т.е. статус прибора "disconnected", индикатор прогресса без процентов выполнения и сам процесс занимает считанные секунды, это значит, что утилита только подготовила прибор к прошивке, а не прошила его.

6. В этом случае запускаем утилиту по второму кругу и видим:



7. Статус "device connected", линия прогресса с процентами и процесс прошивки занимает пару минут. Если у вас процесс начался с пункта 6, повторно утилиту запускать не нужно.
8. После завершения процесса апгрейда утилита закроется автоматически, а на дисплее прибора появится индикация времени.
9. Процесс завершен.