

Прошивка v100 для HDM33HDMI (дата выхода: 22.07.2010)

Список изменений в прошивке:

1. Добавлена поддержка новых форматов аудио файлов: M4A [m4a]
2. Добавлена поддержка всех типов контейнеров JPEG: [.JPEG, .JPG, .JPE, .JFIF]
3. Добавлена функция SKIP +/- как в HD400 серии. Желтая и зеленая кнопки (смотрите схему ниже)
4. Добавлена функция быстрого перехода по фильму в %. Используется цифровой блок пульта ДУ. (Смотрите схему ниже)

Красная кнопка - Переход в полноэкранный режим и возврат в режим предпросмотра.

Желтая кнопка – функция “SKIP – “ – Возврат назад, при просмотре фильма, на интервал. Интервал меняется кнопкой LIST

Синяя кнопка – Выбор одного или нескольких файлов, для удаления. После выбора файлов, нажмите на кнопку OK, для удаления файлов.

Зеленая кнопка – функция “SKIP + “ – Переход вперед, при просмотре фильма, на интервал. Интервал меняется кнопкой LIST

Функция быстрого перехода по фильму в %: от 0 до 90%

При нажатии на кнопку 0 – переход в начало.

При нажатии на кнопку 1 – 10% / 2 – 20% / 3 – 30% / 4 – 40% / 5 – 50% / 6 – 60% / 7 – 70% / 8 – 80% / 9 – 90%

LIST – кнопка изменяющая интервал для функции SKIP (только во время просмотра фильмов). Интервал меняется по кругу от 15 секунд до 15 минут.

